模拟双通道示波器 CS-4125 说明书

	特	點	
●高感度	: 本機可	達1mV/div 之高感度。	
- 廣頻寬	:在1及 3dB)·	2mV/div檔位,頻寬為De 由5mV/div起各檔位頻 (-3dB),[CS-4125: 20M	寬馬DC 至
● Relay 式衰減器	:取代過 用之 R	去的機械式Rotary Switch elay 式衰減器。其垂直	n,而代以耐 帕感度可自
●高速掃購	· 可執行	v 到5V/div,並作連續式 時間軸爲20ns/div(×: 希瞄。	代改變。 10MAG時)
高精度		· 度與掃瞄時間之精度均	百在±3%以
大尺寸CRT	故可呈现	mm直角,內側刻度之陸 見清晰易見且無視差的波 S-4135:12KV,CS-41	形。加速電
Trace Rotation	:水平亮線	的旋轉角自前方即可輕	25 : 2KV J
Auto Free Run	:無信號服	亦可作亮線之確認。	. 勿 I ▼ I L °
Television Trigger	: 由於採用	特別電路設計,對FRAI 至大振幅不需調整即可	ME 及LINE 得到穩定的
One Touch X-Y	: 只要按單	鍵即可切換至 X-Y狀態	T
Trigger 信號自動選擇	:由 TRIG	SOURCE 之 VERT · Ti	rigger 信號
CH1 OUTPUT	:為作CHI	軸的 VERT MODE 自動 輸入信號監視用,本標	加以選擇。 獎附有CH1
ERT-MODE TRIGGER	OUTPUT :在CH1與	CH2輸入信號之頻率不同	司時,也可
TX同步		道加以同步。 FIX 同步,不需繁複操作	医卵石 雅 织
uto Focus	同步。	, marixari	L 5411 7 325 1-1
andle	:即使改變	免度,亦可自動修正Focu	s °
/1,1/10 衰減比切換式	:本機Hand	le 可作 2 段式角度調整	9:
針	: 本機備有	可輕易測定微弱信號之1	12 . 2 124

前

本說明書敘述CS-4135與CS-4125之功能與操作,大部份關於面板與操作, 說明兩種機種皆相同。至於,功能與操作不同之部份,則以括號〔 其機種。使用者請參照所購買之機種。

使用於本機種之符號說明

守 號	解 說 / 敘 述
~	交流電
(1)	保護接地端子
#	機座接地端子
F	快熔式保險絲
T	慢熔式保險絲
CAT 1	應用於 Level I 過電壓種類下,並只能測量 設備的二次側電路

操作面板說明




圖1 前方面板

前方面板之說明

(1) CRT

顯示範圍爲垂直軸 8div(80mm),水平軸 10div(100mm)。爲使顯示信 號與刻度間不會產生視差,採用了標示於螢幕內側的刻度。此外在刻 度的左端則標示有測定響應時間的%記號。

(2) POWER ON / OFF

將此電源開闢押下即爲開啓電源,再押一次即爲關閉電源。

- (3) 電源指示燈
 - 當電源開啓時指示燈則點亮。
- (4) CAL端子

爲校正用電壓端子,使用於調整探針時,可得到1Vp-p正極性,約 lkHz之方波信號輸出。

- (5) INTENSITY
 - 調整顯示亮線之亮度。
- (6) FOCUS

為焦點調整鈕可調整之以得到清晰的顯示信號。由於本機具Auto Focus 功能可隨INTENSITY 變化調整,但若有微小差距時仍可以手動調整。

(7) TRACE ROTA

可調整水平亮線的傾角。當水平亮線度受地磁作用影響時,可用調整 起子將水平亮線調整至與中央的水平 軸刻度平行。

- (8) ,FGND 端子 爲接地的端子,與其他儀器間取得相同的接地時用。
- (9) ◆POSITION 可用以調整螢幕上CHI波形之垂直位置,在X-Y動作時可作爲Y軸位 置調整用。
- (10) VOLTS/DIV 為可用以設定垂直軸感度之CH1垂直軸衰減鈕。此鈕可在1-2-5級數 間切換。將 VARIABLE 鈕旋至 CAL 位置時,可得到校正之垂直軸感 度。在X-Y狀態下時則成爲Y軸之衰減器。
- (11) VARIABLE 爲CH1垂直軸之衰減微調整鈕。在範圍內可對VOLTS/DIV作連續調整。向右旋至CAL 位置時可得到已校正之值。在X-Y動作時則成爲 Y軸的衰減微調鈕。
- 可用以選擇CH1垂直軸輸入信號之組合方式。 AC :輸入信號爲交流電,其直流成分則被除去。低頻之-3dB衰減 點在使用1:1 之探針或同軸電纜時爲10Hz以下,若使用
- 修正過之1:10探針則在1Hz以下。
 GND : 將垂直增幅器的輸入端接地,則可用以確認其接地電位。輸入 阻抗對GND為1MΩ, 而輸入信號則未接地。在此種MODE 下由於防止亮線跳動之電路作用,當自GND切換為AC時,
 - DC :輸入信號包括直流成分,故可同時觀測其直流成分。 在X-Y動作下時,則成爲Y軸的輸入切換鈕。

可防止TRACE位置作急遽的改變。

- (13) CH1 INPUT 爲CH1之垂直軸輸入端子。在X-Y動作下時則爲Y軸的輸入端子。
- (14) ♦ POSITION 可用以調整螢幕上之CH2波形垂直位置。

(12) AC-GND-DC

- (15) VOLTS/DIV 為CH2的垂直軸衰減鈕,其作用如同CH1的VOLTS/DIV調整鈕,在 X-Y動作下時則成為X軸之衰減鈕。
- (16) VARIABLE 爲CH2垂直軸之衰減微調整鈕。其作用如同CH1之微調整鈕。在X-Y 動作時則爲X軸之衰減微調整鈕。
- (17) AC-GND-DC 可用以選擇CH2垂直軸輸入信號之組合方式。其作用如同CHI之AC-GND-DC鈕在X-Y動作下時,則成爲X軸之輸入切換器。

(18) CH2 INPUT

在CH2之垂直軸輸入端子,在X-Y動作下時則成爲X軸之輸入端子。

(19) VERTICAL MODE

可用以選擇垂直輪之作用方式如下:

CHI : 顯示 CHI 之輸入信號

CH2 : 顯示CH2之輸入信號

ALT :每次掃腦交替顯示CH1及CH2之輸入信號。

CHOP :與CH1及CH2輸入信號頻率無關,而以150kHz在兩類道間

切換顯示。

ADD : 顯示 CH1 及 CH2 輸入信號之合成波形 (CH1 + CH2) = 但在

CH2 設定為INV 狀態下時,則顯示 CH1 與 CH2 輸入信號之

ALT MODE 與 CHOP MODE

上述兩種 MODE 係由顯示時間加以區分。在 CHOP MODE 下 係將兩頻道細分化,然後在兩頻道間交替顯示,並非完全掃 腦完一頻道後再顯示另一頻道,通常使用於小於1ms/div的 低速掃瞄及閃動率小的觀測中。至於ALT MODE 則在每次掃 **瞄完後交替切換顯示,故各頻道顯示較鮮明,通常用於高速** 掃蹦上。

(20) CH2 INV

當押下此鈕時,CH2輸入信號極性被反相。

(21) X-Y

當押下此鈕時,則 VERTICAL MODE 之設定變為無效,而將 CH1 變 爲Y軸CH2變爲X軸之X-Y軸示波器。

(22) TRIGGERING MODE

可用以選擇TRIGGER 之方式如下:

AUTO :由TRIGGER信號啓動掃腦,若無TRIGGER信號時則

顯示 Free run 亮線。

NORM :由TRIGGER信號啓動掃瞄,但與AUTO不同的是,若

無正確的TRIGGER信號則不會顯示亮線。

: 將同步 Level 加以固定。此時之同步與 (25) LEVEL 無

TV-FRAME: 將複合映象信號的垂直同步脈衝分離出來與TRIGGER

TV-LINE : 將複合映象信號的水平同步脈衝分離出來與TRIGGER

※本機的[TRIGGER]信號爲交流信號時,係將直流成分除去後再集

TRIGGER電路結合。

(23) SOURCE

用以選擇TRIGGER信號之來源 用以选择 TRIGGER 信號源由 VERTICAL MODE 加以選擇。其

方式如下级	TRIGGER 信號源		
VERTICAL MODE	TRIGGER IN MEM		
Market Street,	CH1		
CHI	CH2		
CH2	33.5		
ALT	由CH1及CH2交替作用		
CHOP	CH1		
ADD	CH1、CH2之合成信號		

CH1 : TRIGGER 信號源爲CH1之輸入信號。

CH2 : TRIGGER 信號源為CH2之輸入信號。

LINE : TRIGGER 商用電源之電壓波形。

EXT : TRIGGER EXT. TRIG 端子之輸入信號。

(24) SLOPE / 1 1

用以選擇觸發掃瞄之信號 SLOPE 極性。 未按下此鈕時(1),於 TRIGGER 信號上升時被觸發,按下此鈕時(二])於 TRIGGER 信號 下降時被觸發。

(25) LEVEL

寫調整TRIGGER LEVEL 之用。可用以設定在TRIGGER 信號波形 SLOPE的第一點上被觸發而開始進行掃瞄。

(26) EXT. TRIG

爲外部TRIGGER信號之輸入端子。將 SOURCE 鈕設定於 EXT 時,此 端子即成為TRIGGER 信號之輸入端子。

(27) ◀▶POSITION

可用以調整所顯示波形之水平位置。在X-Y動作下時則成爲X軸之位

(28) SWEEP TIME/DIV

為掃蘭時間的切換器。可在 0.2 u s /div ~ 0.5s/div 之間以 1-2-5 級數 調整·共有20種變化。當VARIABLE向右旋至CAL位置時則成爲校 正之指示值。

(29) VARIABLE

10

為掃腦時間的微調器。可在 SWEEP TIME/DIV 之各段間作連續變

化、向右旋至CAL位置時、可得到已被校正之值。

- (30) × 10MAG 押下此鈕,則顯示波形由螢幕中央向左右擴大10倍。
- (31) 刻度照明 「僅CS-4135」 控制 CRT 格子刻度線的亮度。




圖 2 後方面板

後方面板之說明

(32) Z. AXIS INPUT 為外部亮度調變端子。電壓為正時其亮度減弱,為TTL LEVEL時則亮 度轉變。

(33) CHI OUTPUT


為CH1之垂直輸出端子,其輸出為AC。可連接上記數器以測定頻 率。當進行測定頻率時,可能會因雜訊之影響,而無法得到正確的 值,此時可將CH1之VOLTS/DIV調至其他範圍,或將VARIABLE調 至CAL以外之位置。此外CH1及CH2不可串接。

(34) ▼(電源電壓設定表示) 爲本機出廠時所設定之使用電壓。此▼記號下所指示的值,即爲電源 電壓切換器預設値。

(35) 保險絲座·電源電壓切換器 請先將電源線移去後,再將保險絲座的電源電壓切換器轉至使用電壓 位置。(請參照"維修"說明)

(36) 電源掃座 IF IS JULIE AC HANDLE 之使用方法

HANDLE 上(a)部份向兩個鬆開,並將HANDLE 旋至使用位置。在確認 己鎮緊後再使用。



① :搬運時位置

② · (3) : 使用時位置


: 收藏時位置

图 3

請勿將HANDLE置於圖3所示①~①以外位置,搬運時務請置於①位置。

探針之說明

CS-4125所附帶之「PC-54」探針可切換賽減比於1/1及1/10、為示波器用 之探針。



1開 4

關於探針之調整,請參考「測定前之檢查」第3項之說明。

△最大輸入電壓:600V (DC+ACpeak)

測定前之檢查

1. 使用前請先將各調整鈕預設如下:


	AUTO
MODE	
SOURCE	 VERT MODE
VERTICAL MODE	 CH1 (INV鸟OFF)
Local Division in the Control of the	 +
SLOPE	中央
LEVEL	 1 2
CH1 or Y 及 CH2 or X	
♣ POSITION	 中央
VARIABLE	 CAL
VOLTS/DIV	 5V/DIV
AC-GND-DC	 GND
HORIZONTAL	The state of the s
♦► POSITION	 中央
VARIABLE	 CAL
SWEEP TIME/DIV	 0.2mS/DIV
× 10MAG	 OFF

其次在確認電源之電壓無誤後開格電源。此時電源指示燈點亮,10-15秒後將顯示亮線。接著請試著將INTENSITY向右旋調亮,再向左旋調暗,確認其作用正常。確認完後將其向左旋至底使亮線消失進行預熱。為使所測得數值正確,預熱時間至少應在30分鐘以上。若僅為顯示波形,則不必進行預熱。

2. 調整INTENSITY以獲得清晰可見之亮度。接著調整FOCUS及TRACE ROTATION 以使亮線與水平刻度保持平行

3. 將各 PC-54 探針接於各通道上。並將 AC-GND-DC 調至 DC .

VDRIVGAL MODE 調至 CH1。然後將 CH1 或 Y 侧的探針接於 CAL 為
子上,將 VOLTS/DIV 調整至 20mV/DIV 。調整彙 POSITION以便全
部波形落於可見範圍內。接著校正探針信號如下:
將探針握把部之×1/×10切換開闢調至×10,調整微調電容器以獲得
正確的方波波形,其方法請參照圖 5 及第 12 頁探針之說明。



①左側波形:過補正

②中間波形:補正不足

③右側波形:適當

請適當的調整探針的微調電容器 以獲得波形③

圖 5 探針之校正

將 VERTICAL MODE 調至 CH2後,如前述方法一樣進行 CH2(或X價) 探針之校正。完成兩類道之探針調整後,請勿隨意更換探針。因為各 探針之間有輸入容量之誤差,若任意更換,則調整後之結果將會要 化。

4. 將**VERTICAL** MODE 設於 CH1 ,各頻道之 AC-GND-DC 設於 AC ,其 VOLTS/DIV 設於 5V/DIV ,並將 POSITION 及 POSITION 與 中央。此種狀態稱爲啓始狀態。

操作方法

單現像狀態

肾本機調整至啓始狀後(參照第13-14頁測定前之檢查),就可顯示接至 CHI or Y側 INPUT 接頭上的信號。信號振幅可着 VOLTS/DIV 加以改變以 易於觀測。若將CH1 or Y 側之 VARIABLE 旋轉即可作連續式的改變。但若 無必要時應將其調至 CAL 位置。

接著調整HORIZONTAL 侧的SWEEP TIME/DIV以使波形易於觀測。 HORIZONTAL 侧的 VARIABLE 最好也是調至 CAL 位置。

為關示波形,需要有觸發信號 TRIGGER。將 LEVEL 向左或向右旋時,波 形料呈現靜止。因波形不同,有時藉切換 SLOPE 可較易觀察波形。調整 LEVEL與SLOPE之操作程序,即稱為TRIGGER 點之設定程序。本機經設 定之TRIGGER點觸發後才開始進行掃瞄波形。




圖 6 LEVEL與SOLPE之關係

當輸入低頻之信號,或信號重複出現過慢時,需將 TRIGGERING MODE 切 至NORM。雖然可能因信號振幅過小或 TRIGGER 點設定不良而沒有波形 產生,但較AUTO下可得到較安定的效果。

複合映像信號之顯示

當輸入複合映像信號時,需將 TRIGGERING MODE 設定於 TV-FRAME或TV-LINE。隨信號的極性 SLOPE 也需切換。




圖 7 TRIGGERING MODE 與 SLOPE 之關係

2 現象動作

垂直動作方式之切換

將 VERTICAL MODE 切至 CH2 時則可顯示 CH2 or X 側上所接的信號,振幅可藉調整 VOLTS/DIV 加以改變。掃瞄時間之切換及 TRIGGER 點之設定方法則與 CH1 相同。

將 VERTICAL MODE 切至 ALT時, CH1 及 CH2 之信號將交替掃瞄出現。

將**VERTICAL** MODE 切至 CHOP時, CH1 及 CH2 之信號將依時間被細分出現。

將 VERTICAL MODE 切至 ADD時, CH1 及 CH2 之信號將被合成 (CH1+CH2) 出現,此時若按下 INV,則波形將以 (CH1-CH2) 出現。在 ADD 狀態時,兩頻道之 VOLTS/ DIV 值需使用一致。

TRIGGER信號源之切換

將 **VERTICAL** MODE 置於 CH1、 CHOP 或 ADD、 而 SOURCE 置於 VERT MODE 時,

CH1 成為 TRIGGER 信號源。但若 CH1 波形複雜,可將 CH2 作為 TRIGGER 信號源,若 CH1 及 CH2 信號皆複雜,則需使用外部 TRIGGER,以得到安定之TRIGGER點。

另外,若 CH1 及 CH2 頻率不同時,可將 VERTICAL MODE 設於 ALT, SOURCE 設於 VERT MODE,此時 CH1 及 CH2 每一掃購其 TRRIGER 點相同,故可同時顯示。

外部TRIGGER 將SOURCE設至EXT,並將信號接至EXT,TRIG上。此信號需與CHI。 將SOURCE設至EXT,並將信號接至EXT,TRIG上。此信號需與CHI CH2 之信號具有一定之頻率關係。另外爲使TRIGGER點之設定較爲客 CH2 之信號具有一定之頻率關係。另外爲使TRIGGER點之設定較爲客 易,應使用較爲單純的信號。




圖 8 EXT. TRIG

LINE TRIGGER

當CH1與CH2之信號與商用電源頻率相同時,將 SOURCE 設於 LINE 可得到安定的TRIGGER點。

放大掃瞄

要將顯示波形之一部份放大觀察時,若加快掃瞄速度,可能會導致所想要觀 察的部份超出顯示範圍,此時即可進行放大掃瞄。

調整◀▶ POSITION,使欲觀察的部份移動至螢幕中央,然後壓下× 10MAG,波形即向左右放大10倍便於觀察。

X-Y 動作

本機不僅可作爲一般的示波器,亦可作爲 X-Y 示波器。所謂 X-Y 動作,即將 CH1 or Y 側 INPUT 上所輸入的信號作爲 Y 軸 (縱軸)信號,並將 CH2 or X 側 INPUT 所輸入的信號作爲 X 軸 (橫軸)信號,顯示出 Lissajous 波形。由此 波形即可了解兩信號之相位差及頻率比值。


由於本機在垂直軸及水平軸方向皆可作校正,故本機不僅可用來顯示波形, 且可定量的測定電壓及時間。測定時必須先將3個VARIABLE旋鈕(包括 CH1/Y、CH2/X以及HORIZONTAL之VARIABLE鈕)依顯時針方向旋至 CAL位置。當旋至CAL位置時,應可感覺到旋鈕有一輕響。

波形2點間之電壓測定

進行波形2點間或波峰到波谷間電壓之測定時,其步驟如下;

- 1. 將輸出信號接至本機之 INPUT 上,調整 VOLTS/DIV 及 SWEEP TIME/ DIV。若有必要時應再設定 TRIGGER 點。並將 AC-GND-DC 置於 AC 位置。
- 調整 POSITION 位置,使測定之一點與任一水平刻線相交,另一點則 在可觀測的螢幕面上。
- 3. 調整◀▶ POSITION位置,使步驟2中第2點落於螢幕中央垂直線上。
- 利量2點間之垂直距離,並乘以VOLTS/DIV值。若使用PC-41探針則 再乘以探針之衰滅比即爲2點間之電壓。

▼▶調整 POSITION 位置使其與



2 點間之電壓=垂直距離(div) × VOLTS/DIV之指標值 ×探針衰減比切換開闢之值(PC-41爲1或10)

圖 9 2 點間之電壓測定


(注)如圖9之例。2點間之垂直距離爲4.4div。VOLTS/DIV之指標值爲 0.2 v/div, 並使用PC-54探針, 其衰減比爲×10, 故其電壓之計算額 下式:

2 點間之電應= 4.4(div) × 0.2(v/div) × 10 = 8.8V

同相除去

利用VERTICAL MODE 之 ADD ,以除去信號中之不需要成分,而僅顯示 所需之成份,其步骤如下:

- 1. 將含有不需要成份之信號接至CH1或Y側之INPUT端。並將欲除去之 成份接至CH2或X側之INPUT端。
- 2. 将VERTICAL MODE 設於ALT 或CHOP·SOURCE則設於CH2·由 CH2 之信號設定TRIGGER點·並確認CH2之信號寫CH1中所不需要 之成份。
- 3. 押下CH2 INV、確認CH2的信號已被反相、此時將 VERTICAL MODE 切至ADD則僅有需要成份被顯示出來。



← CH1: 含有不需要成份之信號

← ADD:除去不需要成份後之信號

← CH2: 不需要成份之信號

網10 同相除去

(注)除去之程度將因不要成份的大小而變。為得到良好的效果。需將CH2 之VOLTS/DIV調大些,當押下INV及切至ADD後,可一邊調整CH2 侧的VARIABLE 一邊觀察董幕,以得到良好效果。 此外、當押下CH2 INV 及切至 ADD時,顯示波形將向上或向下編耀。 請調整 CH2 侧的 ♦ POSITION 位置。

由於CS-4125具有設計良好的直流增幅電路作為垂直軸增幅器,故將AC-GND-DC設定至DC即可進行直流電壓之測定,其步驟如下。 1. 特信號接至INPUT上。並調整 VOLTS/DIV · SWEEP TIME/DIV 以

- 得到易觀察的顯示波形。於必要時亦可調整LEVEL。
- 2. 蔣TRIGGERING MODE 設定至 AUTO 後再將 AC-GND-DC 設定於 GND。此時螢幕上將顯示亮線。將此亮線作爲接地電位。調整 POSITION使亮線與水平刻線重合,如果信號的電位為正,則一般將 亮線調至0%刻線上,如果信號電位爲負,則一般將亮線調至100%刻 線上。調好後,此亮線的位置即作爲基準電位,在測定完成之前請勿
- 3. 特AC-GND-DC設定於DC,此時螢幕上將顯示直流波形。此時若 VOLTS/DIV或基準電位設定不佳的話,波形將超過螢幕範圍,請重
- 4. 電位之測定一如2點間電壓測定之要領。注意此時電位的正負號爲: 在基準電位以上爲正・以下爲負。




圖 11 直流電壓之測定

5. 另外,可在螢幕上同時顯示波形及接地電位,其方法爲將信號接至 CH1,並以CH2表示接地電位,但事先需使兩CHANNEL之接地電 位一致。然後將VERTICAL MODE 調至 ALT 或CHOP,使可在螢幕

肾本機的AC-GND-DC調至AC時,電壓的測定值會有誤差產生,此係由於 研查斷頻率之故。在AC之狀態下,頻率需在40~50Hz以上方能得到精 证的數值。故若測定此頻率範圍以下之信號時,請將AC-GND-DC調至DC 位置。惟當使用PC-41探針時,即使在AC狀態下,直到4~5Hz皆可精確 地測定。

含有高額成份之測定 對於數百kHz以上之信號以及脈衝之測定,請務必使用探針並設定在×10。 而探針的導線不可過長,以避免高類成份產生相位偏移而無法得到正確被 形。同樣地接地線也不可過長,最好接地線的接頭能連接在待測信號源旁邊 的接地電位上。





圖 12 含有高頻成份之測定

2點問時間之過足 當進行被形之2點問時間之測定時,可由SWEEP TIME/DIV 及二點間之本 平距離加以計算得出。其步驟如下:

- 1. 調整各接鈕·並將各VARIABLE調至CAL。 1. 测整 ◀▶ POSITION 及 ▼ POSITION 使欲測定之波形起點與螢幕中央水
- 平到線及垂直刻線交於一點上,如圖13。
- 3. 测量离點投射在中央水平刻線上的水平 DIV 數,將其值乘以 SWEEP TIME/DIV 即得到時間值。若此時是設定在×10MAG,則再乘以1/ 10即得實際的時間值。



2點間之時間=水平距離(div) × SWEEP TIME/DIV 之指標値 若設定於"×10MAG"時則

2點間之時間=水平距離(div) × SWEEP TIME/DIV 之指標值 × 1/10

圓13 2點之時間之測定

(注)以圖135例。2點閱水平距離為5.4div。SWEEP TIME/DIV 之指標值


2 點間之時間 = 5.4(div) × 0.2(ms/div) = 1.08(ms) 若此時係設定於"×10MAG"則:

2點間之時間 = 5.4(div) × 0.2(cms/div) × 1/10 = 0.108(ms)

= 108(# s)

頻率之測定 由於頻率係爲周期之倒數,故藉測定一周期的時間,即可計算出頻率來。」 步驟如下:

- 1. 先測定一周期之時間。
 - 2. 計算周期之倒數,即得頻率。



1周期= 40μs (5μs/div × 8div)

頻率=1周期

圖14 頻率之測定

(注)以圖14寫例,其一周期時間爲40 u s,故頻率之計算如下:

修

▲ 進行以下作業前,務必請先關閉電源,並取下挿頭。

更換保險絲

當保險絲燒斷時本機無法使用。請先調查保險絲燒斷之原因,然後用平口起 子將後方面板的保險絲蓋旋下,更換新品。(如圖15) 所使用之保險絲規格:

(CS-4125) (CS-4135)

電源為100V~120V時: F800mA 電源為100V~120V時: T500mA 電源為220V~230V時: F500mA 電源為220V~230V時: T315mA


(F:快熔式保險絲) (T:慢熔式保險絲)

改變使用電壓

用平口起子將後方面板上的保險絲蓋旋下。將▼記號對準所使用之電**歷刻度** 裝回去。

若將使用電壓由100V或120V變爲220V或230V時:

[CS-4125]: 800mA快熔式保險絲須換爲500mA快熔式保險絲[CS-4135]: 500mA慢熔式保險絲須換爲315mA慢熔式保險絲



清潔注意事項

本機之面板、蓋子其他零件在長時間使用後**會受灰塵污染。當其受污染時**, 其清潔步驟如下:

- (1) 從電源挿座拔掉電源線。
- (2) 把薄紗或質地柔軟之抹布泡在加水稀釋的中性清潔劑中弄溫,然後輕輕 擦拭污染的零件。
- (3) 把抹布在稀釋的清潔劑中弄濕,然後用手輕輕地扭乾抹布。如果抹布沾太多清潔劑,則面板或機殼經擦拭後,表面仍然潮濕,發留的清潔劑會 滲入機體內部,造成對內部零件之損壞。
- (4) 經療拭後,讓本機完全乾燥才可使用。切勿在擦拭後立即開機使用。
- (5) 切勿使用有機溶劑。

	規	格			
	AR.	CS-4125	CS-4135		
7011					
聯示管		直角、刻度標於內側	The second		
25.00			約 12KV		
加速電影		8) 2KV #312KV 8 × 10div (1div=10mm)			
加京面積		8 × 10div (tdiv-10mm)			
e直触(CH1,CH2)	L FOU E	V 5V/4iv de 20/		
- 成度		1mV, 2mV/div ± 5%,5mV-5V/div ± 3%			
285		1-2-5 STEP · 12 檔 · 頁			
輸入阻抗		1MΩ ±2% · 約 22pF	1M Ω ± 2%·約 23pF		
報车等應					
5mV/div-5V/div	DC AC	DC至20MHz,-3dB以内 10Hz-20MHz,-3dB以内	DC至40MHz,-3dB以内 10Hz至40MHz,-3dB以內		
1mV/div-2mV/div	TVC	DC至5MHz			
上升時間					
5mV/div-5V/div		#) 17.5ns(20MHz)	₩ 8.75ns(40MHz)		
ImV/div-2mV/di	iv	₩170ns (5MHz)			
CROSSTALK		The state of the s			
		-40dB以下 CH1: CH1 單現象			
教作方式		CH2:CH2 單現象 ALT:交替顯示2信號 CHOP:CHOP方式顯示2個數			
CHOP SE IE		ADD: 顯示 CH1 與 CH2 之合成波形			
斯性反转		₩J 150kHz			
△發大幅入電影		僅	CH2		
水平輪		800Vp−p № 400V	V(DC + AC peak)		
世月			постис реак)		
屬入間抗		與垂直軸 (CH2) 相同			
		與垂直軸 (CH2) 相同			
新年發送		DC: DC 至 500kH			
X-Y間相位差		DC: DC至500kHz · -3dB以内			
		T. SUUKH 2 . O. am			
整作方式		50kHz以下時,爲3°以下			
A B 大幅入世界		CH1: V 40 45			
N VER		TOTAL TANK			
		與垂直軸 (CH2)相同			

23742

50Hz至40MHz

2div

		CS-412	25		CS-4135	
Tal	H	C5 411				
掃描系統		NORM: 觸發	D 405 855			
機備方式		NORM· 海泉	0 60 入月季日	動機構		
and the same	P. Lance					
接描時間		0.5 u s/div至0.5s, (0.2 u s/div :	0.5s/div ± 3% 0.2 μ s/div 至 0.5s/div ・: UNCAL)		iv 全 0.5s/div ± 3%	
		1-2-5 step, 20 檔, 附微調功能				
福描放大		×10 放大·士 (20ns/div: UN	5%		大,±5%	
直線性		±3%,(0.2 u s/div × 10MAG 時 : (20ns/div : UNC	土 5%	±3% ·	(×10放大±5%	
原 段						
梅發信號	Ø.	VERT MODE:由VERTICAL MODE 選擇觸發信號				
		CH1: CH1之輸入信號				
		CH2: CH2之輸入信號				
		LINE: 商用電源				
		EXT:外部網發信號				
4部模裂 輸入阻抗 最大輸	人電壓	約 1M Ω 約 22pF 800Vp-p或 400V (DC + ACpeak)				
概是結合方式 AUTO · NORM · FIX 皆交流結合						
		TV-FRAME:	RAME:選擇複合映像信號之垂直同步 爲觸發信號			
	The Report	TV-LINE:選	擇複合映f 發信號	象信號之	之水平同步脈衝	
類型感度 CS-	-4135					
MODE		信號頻率		網發信	自 9克 10 瓦	
			VERT, CI	11,CH2	EXT	
-	NORM	10Hz至20MHz 20MHz至40MHz	1.5 div		0.25Vp-p 0.3Vp-p	
	AUTO	50Hz以上則爲上述規格				
-	TV-F,TV-L	複合映像信號	1 di		0.2Vp-p	
	FIX	50Hz S JOAGUA		-	олгур-р	

0.5Vp-p

		CS-4125	1		CS-4135
	1	CS-4124			
1					
设 医度 CS-	4125		8	最發信	強源
	MODE	信號頻率	VERT, CHI	,CH2	EXT
-	The state of the s	10Hz至5MHz 5MHz至20MHz	1 div 1.5 div		0.2 Vp-p 0.3 Vp-p
	NORM	5MHz ± 201115	z以上则爲	上述	規格
	AUTO		1 div	-	0.2Vp-p
	TV-F,TV-L	複合映像信號			0.5Vp-p
	FIX	50Hz至20MHz	2div		O.O.P.P
正信號			正極性	方波	
波形					
電壓			1Vp-p ± 3%		
频率			約 1kl	iz	
度調曼				-	
感度			TTL 位準·	斌低:	死度
輸入阻抗	ń.		約 5K	Ω	
類率範!	如		DC 至 3.5	5MH	ž.
△最大	輸入電壓	84Vp	-p或42V(I)C+	ACpeak)
H1信號報	出				
輸出電	柩	約	50mV/div	(50 Ω	(省載)
輸出阻	抗		% 7 50		100000
频率等	æ	100Hz至10MF ±3dB(50Ω負	Hz : 100Hz 35 10MHz :		
福線旋轉		T 2011/20 15 15	10X.)	± 3d)	B(50 Ω 負 載)
調整方		調整面板之半	固定常田男		
尺寸(宣	×高×長)	300(343) × 140(150) × 415(401)			
重量		一一一のれりたパリ言突出物之尺寸			
動作環境		約7 kg	約 7.5kg		
	2	W.			
動作品	整度 担心	度 10 ℃至35℃,相對濕度85%以下			
-	2度 温度	0℃至40℃、相對濕度85%以下			

	-		CS-4135		
	11	CS-4125			
M	- Control of		to dividit III		
价价環境		僅供室內使用			
		最大使用高度2000m			
			OVERVOTAGE CATEGORY II		
		POLLUTION DEGREE 2			
電源電影頻率		AC 100V(90V至110V) AC 220V(198V至242V) 50/60 Hz	・AC 120V(108至132V) ・AC 230V(207至253V)		
消耗功率		砂大35W	最大35W		
		投入のか			
附件		P	C-54 × 2		
接針			1		
使用說明書					
電源線			1		
備用保險絲					
安全規格		and other	and the second s		
EMI		EN55011	(1991) CLASS B		
Immunity		IEC801-2 (1991) 8kVAD			
		IEC801-3 (1984) 3V/m			
		IEC801-	4 (1988)		

PC-54 之規格(接於輸入阻抗1MΩ±1%之示波器時)

項目	×1時	×10 時	
輸入阻抗	1M Ω ± 2%	$10M~\Omega\pm2\%$	
輸入容量	200pF以下(在探針本身)	$22 \mathrm{pF} \pm 10\%$	
衰減比	1/1	1/10 ± 3%	
頻率範圍	DC-6MHz(±3dB)	DC-60MHz(±3dB)	
適合容量		20 ~ 45pF	
最大輸入電壓	600V (DC+ACpeak)		
12 1- m 10 at 10 m			

以上規格若有改變,不另行通知。

使用時注意事項

- 1. 使用前請先確認電源之電壓大小。本機後方面板標有規定電壓大小、若 使用電壓與規定電壓不合時,將造成機器故障、故請注意。在確認電壓 大小無誤後、請將電源線挿入插座內。
- 2. 機器內部因有高電壓部份,故請勿拆下外殼。
- 3. 於室內使用本示波器 本示波器之設計僅供室內使用,勿使用於室外。若使用於室外,則當下 雨或下雪·水會經由示波器之通氣孔滲入機體內部,造成短路·電擊· 觸電致死或其他危險意外。
- 4. 勿阻塞通氣孔 勿將本示波器放置於太靠近牆之位置,或靠近其他儀器設備。亦勿將任 何物品置於本示波器上。若通氣孔阻塞、引起機體內部溫度過度上升、 有可能造成示波器冒煙、著火、或其他意外。
- 5. 請避免於下述場所使用本機:
 - ●日光可直射之地點
 - ●高溫多濕地點
 - ●機械振動大之地點
 - ●會產生強力磁力線及衝擊電壓之裝置周圍
 - ●會產生或儲存易爆性氣體之場所周圍
- 6. 連接各輸入端子之電壓,請勿超過其規定最大電壓。 △CH1, CH2, EXT. TRIG 輸入端子: 800Vp-p或400V (DC+ACpeak) △Z. AXIS 輸入端子: 84Vp-p 或 42 V(DC + ACpeak) 此外請勿加電壓於各輸出端子上。
- 7. 爲防止顯示器螢光幕燒毀,請勿調整亮度至所需要之亮度以上,或長期
- 8. 本機機體上的把手可作腳架之用。使用把手時,水平或傾斜放置均可。 另外切勿置物於機體上,或阻塞住散熱通氣孔,以避免機體溫度上升。 也注意勿讓液體及金屬類自通氣孔處進入機體。 9. 使用 X-Y 狀態時,請勿使用×10MAG,以避免波形中有雜訊產生。
- 10. 探針與示波器均爲精密儀器請小心使用。